



Podgrzewacz indukcyjny do śrub Smart Inductor Telwin 5000 Twister

Cena brutto	4 975,00 zł
Cena netto	4 044,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Stan opakowania	oryginalne
EAN (GTIN)	5904507004705
Kod producenta	Nagrzewnica indukcyjna 5000 TWISTER
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.5 kg
Seria	Smart Inductor 5000
Maksymalna moc	230 W
Zasilanie	sieciowe
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Podgrzewacz indukcyjny do śrub 2,3kw Inductor 5000 TELWIN

System nagrzewania indukcyjnego przeznaczony do użytku profesjonalnego w zakładach naprawy karoserii i warsztatach samochodowych.



Zobacz podgrzewacz indukcyjny TELWIN 5000 na filmie:



Przenośny podgrzewacz indukcyjny **Telwin 5000** jest zaprojektowany do nagrzewania indukcyjnego elementów metalowych **głównie wykonanych ze stali**.

Główne zastosowanie urządzenia:

Usuwanie:

- znaków firmowych
- nalepek
- listew ozdobnych
- elementów plastikowych
- elementów gumowych przyklejonych do blachy

Dodatkowo:

- **odblokowywanie zardzewiałych śrub** oraz czopów
- **podnoszenie** blach
- **naprawianie niewielkich** uszkodzeń w blachach
- **łatwe i szybkie** wyjmowanie szyby przedniej, tylnej jak i szyb bocznych przyklejonych do pojazdu



Dane techniczne podgrzewacza indukcyjnego TELWIN 5000:

Parametry zasilania:

- Zasilanie: **230V**
- Ilość faz: **1ph**
- Częstotliwość sieciowa: **50/60Hz**

Parametry techniczne:

- Moc max.: **2.3kVA**
- Częstotliwość indukcji: **35-100kHz**

Parametry fizyczne:

- Klasa ochrony: **IP21**
- Waga: **7.3kg**
- Wymiary: **390x260x230mm**



Główne parametry urządzenia:

- automatycznie **rozpoznaje podłączone narzędzie**
- możliwość wyboru **trybu ręcznego (MANUAL)** lub **trybu automatycznego (AUTO)**
- wyświetla **pasek mocy** (dioda), który jest przenoszona na przedmiot
- **sygnał dźwiękowy** proporcjonalny do używanej mocy podgrzewacza
- **system automatycznego** rozpoznawania przedmiotu przeznaczonego do podgrzewania
- możliwość wyświetlania na wyświetlaczu funkcji urządzenia taki jak: **używane narzędzia, procentowa regulacja mocy, alarmy**



Podłączenie do sieci:

- przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy dane zawarte na urządzeniu **spełniają wartość napięcia i częstotliwości sieci**, do której chcemy podłączyć urządzenie
- podgrzewacz należy podłączyć **wyłącznie do systemu** zasilania z przewodem neutralnym podłączonym do uziemienia.
- urządzenie posiada przewód z wtyczką znormalizowaną **16A/250V**



Uchwyt cewek z długim kablem

- **Instalacja cewki** uchwycie jest bardzo łatwa i szybka. Odpowiednio wyprofilowany przycisk powoduje rozpoczęcie **procesu nagrzewania zainstalowanej cewki**



Cewki skręcone

- **10v** m8/m10
- **14v** m12/m14



Uchwyt do mocowania urządzenia na stole roboczym



W zestawie:

- **Podgrzewacz** indukcyjny **Telwin 5000**
- **Rękojeść** do cewek
- Cewki - **2szt.**
- **Uchwyt** mocowania

W zestawie

- **Podgrzewacz** indukcyjny **Telwin 5000**
- **Rękojeść** do cewek
 - Cewki - **2szt.**
- **Uchwyt** mocowania